

BEDIENANWEISUNG
für
FLUGZEUG - RADARANLAGE
РПЧ-2 ("EMBLEMA")

REGIERUNG DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
MINISTERIUM FÜR VERKEHRSWESEN
Hauptverwaltung der Zivilen Luftfahrt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Kurze Charakteristik der Anlage FNCH-2	4
II. Einschalten der Anlage FNCH-2 und Funktionsprüfung am Boden	9
III. Bedienung der Anlage FNCH-2 und Anwendung im Fluge	12
IV. Ausschalten der Anlage FNCH-2 im Fluge	31
V. Mögliche Störungen der Anlage FNCH-2 und Maßnahmen zur Beseitigung derselben im Fluge	32
Anlagen 15 Seiten	




Abb. 2 Anordnung des Sichtgerätes für Navigator mit Bediengerät und Sichtgerät für Abdriftwinkel am Arbeitsplatz des Navigators

- 1 - Sichtgerät für Navigator
- 2 - Bediengerät für Navigator
- 3 - Sichtgerät für Abdriftwinkel



Abb. 4 Anordnung des Sicherungs- und Regelkastens I am Brett des rechten Piloten




Abb. 10 Ermittlung des Abstandes
zwischen den Gewitterherden




Abb. 17 Lage der Anzeige auf dem Schirm des Sichtgerätes, die den Beginn der I. Kurve bestimmt